

TERMÉKISMERTETŐ

Icortin™ C 17

Készült: 2015.07.

Kiadva: 2024.08.

Egykomponenses halogenizálószer.

- UV-fény alatt látható
- gumi és termoplasztikus kaucsuk cipőtalpakhoz, anyagokhoz

Cipőipari gumi és TR talpak, gumiból készült szintetikus szállítószalagok és erőátviteli szíjak, érdesített vagy érdesítetlen gumi anyagok és hőre lágyuló gumi anyagok felületének előkezeléséhez poliuretán ragasztóval történő ragasztás előtt.

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	halogénbontó vegyület
Szín:	színtelen
Konzisztencia:	híg folyós
Sűrűség:	kb. 0,9 g/cm ³
Eltarthatóság:	6 hónap
Feldolgozási hőmérséklet:	szobahőmérsékleten, de +16 °C felett
Száradási idő (hatóidő):	kb. 10 - 60 perc, cipőtalptól függően

FELDOLGOZÁS

Hordja fel a gumi anyag felületére egyenletesen fémmentes ecsettel. UV-lámpa alatt ellenőrizhető a halogenizálószer felhordása. Minden halogénezett anyag ragaszthatóságát ellenőrizni kell. A ragasztandó felületeknek száraznak, tisztának, olaj-, zsír- és formaleválasztó-mentesnek kell lenniük. Ha szükséges érdesítse vagy tisztítsa meg az anyagokat **Körasolv PU** vagy **Helmitin 683** oldószerrel mielőtt az Icortin™ C 17 terméket alkalmazza.

Előzetes vizsgálatokat kell végezni annak ellenőrzésére, hogy a talpanyag alkalmas-e a halogenizálásra. A talp beszállítóinak garantálniuk kell az egységes gumiminőséget. A színes talpakat csak a legritkább esetben lehet halogénezzni.

A száradási idő normál gumitalp esetén legalább 10 perc, érdesített gumitalp esetén legalább 30 perc, TR talp esetén pedig legalább 1 óra. A ragasztó felhordása előtti hosszabb várakozási idő elősegíti a kezdeti szilárdságot. A halogénezett talpak maximális tárolási ideje a ragasztó felhordása előtt kb. 6 hét.

A terméket üveg-, műanyag vagy porcelánedényekből kell feldolgozni. A fém eszközöket távol kell tartani. A ragasztáshoz PU ragasztót ajánlunk.

Figyelem!

- Az Icortin® C 17 közvetlen érintkezése a halogén bomlása miatt bőr- vagy nyálkahártya-irritációt okozhat.
- Gondoskodjon a munkaterületek megfelelő szellőztetéséről.
- Elszívást, szemvédőt és kesztyűt kell használni!
- A tartályokat szorosan zárva kell tartani!
- Az Icortin® C 17 használhatatlanná vált, ha az univerzális indikátorpapír tartósan vörös színű, ha enyhe savas szagot érez, és ha a tárolóedényben erős sómaradék van.

TÁROLÁS

Eredeti, lezárt csomagolásban, nap, por, nedvesség és magas hőmérséklet ellen védeni szükséges.

CSOMAGOLÁS

10 liter/kanna